

Compoundbogen – Sehne montieren (Kundenanleitung)

Diese Anleitung wurde bereitgestellt von Andreas J. Franzen.

Wichtiger Hinweis

Der Wechsel von Sehne und Kabeln sollte nur mit geeignetem Werkzeug erfolgen. Eine Bogenpresse ist zwingend erforderlich. Bei Unsicherheit empfehlen wir den Wechsel durch einen Fachhändler.

1. Vorbereitung

- 1 Zuglänge und Zuggewicht notieren
- 2 Nockpunkthöhe und Peep-Höhe messen
- 3 Position der Cams markieren
- 4 Bogen auf Schäden prüfen

2. Alte Sehne entfernen

- 1 Verlauf der Sehne genau ansehen
- 2 Fotos zur Orientierung machen
- 3 Aufhängpunkte markieren
- 4 Bei Unsicherheit Teile einzeln wechseln

3. Neue Sehne montieren

- 1 Sehne sauber einhängen
- 2 Korrekte Lage auf den Cams prüfen
- 3 Längen mit alter Sehne vergleichen

4. Erste Einstellung

- 1 Bogen mehrmals vorsichtig ausziehen
- 2 Cam-Timing prüfen und einstellen
- 3 Bogen idealerweise einige Stunden ruhen lassen

5. Feintuning

- 1 Kabel leicht ein- oder ausdrehen
- 2 Max. 10 Umdrehungen eindrehen
- 3 Max. 5 Umdrehungen ausdrehen

6. Nockpunkt und Peep

- 1 Nockpunkt wickeln (keine Klemmnockpunkte)
- 2 Peep einsetzen und ausrichten
- 3 Probeschüsse durchführen
- 4 D-Loop erst am Ende montieren

Abschluss

Nach einigen Kontrollschüssen ist der Bogen wieder einsatzbereit.